


Управление контакторами KM1, KM2



Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	QF	SQ0707-0009	Авт. выкл. ВА88-32 3P 125А 25кА TDM	1	
2	QF1-QF14	SQ0206-0080	Авт. выкл. ВА47-29 1P 63А 4,5кА х-ка С TDM	14	
3	KM1, KM2	SQ0708-0030	Контактор КМН-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM	2	
4	SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2	
5	TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5- 5VA/0,5-Р TDM	3	
6	PI1		Трехфазный счетчик электроэнергии	1	
7		SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок панелей TDM	1	